

Inbetriebnahme / Initialisierung / Reset Sitz-/Stehtische

Nach der Montage, einer längeren Trennung von der Stromversorgung, bei einer Störung am Tisch oder nach einer Trennung der Verbindung zwischen den Antrieben und der Steuerung muss die Steuerung des Tisches initialisiert werden.

In diesem Zustand lässt sich der Tisch nur abwärts bewegen.

Zum Initialisieren fahren Sie den Tisch in die unterste Position. Drücken Sie dazu die Abwärtstaste am Handschalter. Halten Sie die Taste so lange, bis alle Antriebe die unterste Position erreicht haben. Drücken Sie dann nochmals die Abwärtstaste (ca. 5 Sekunden), bis der Tisch eine leichte Bewegung nach unten und wieder nach oben gemacht hat. Lassen Sie die Taste erst los, wenn der Tisch sich nicht mehr bewegt. Zu frühes Loslassen der Taste führt zu einer Fehlfunktion am Tisch. Sollte das versehentlich passiert sein, müssen Sie den Vorgang wiederholen.

Diese Position dient als Referenzpunkt (Nullpunkt). Die Initialisierung ist damit abgeschlossen. Der Tisch lässt sich jetzt normal betätigen und durch Drücken der Auf- bzw. Abwärtstaste auf die gewünschte Höhe einstellen.